



Utgåva
1
Issue

Grupp
6
Group
Sida
1
Page

GRUPP 6
Framaxel Hjul Styrning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida	Koord
Framaxel, styrning, nav, hjul	2	2-B9
• Styrinrättning, pitmanarm, mellanarm, parallellstag, styrtag, styrarm, spindel, nav, hjul, navkapsel	2	2-B9
• Hjulring, rattstäng, ratt	4	2-B11
• Framaxel, länkar, stötdämparsats	8	2-B15
• Krängningshämmare	10	2-B17

GROUP 6
Front axle Wheels Steering
INDEX

	Page	Grid
Front axle, steering, hubs, wheels	2	2-B9
• Steering gear, drop arms, steering idler arm, tie rod, steering rods, steering arms, steering knuckles, hubs wheels, hub caps	2	2-B9
• Wheel rings, steering column steering wheel	4	2-B11
• Front axle, wishbone, shock absorber kits	8	2-B15
• Anti-roll bar	10	2-B17

GROUPE 6
Essieu avant Roues Direction
TABLE DES MATIERES

	Page	Grid
Essieu avant, direction, moyeux, roues	2	2-B9
• Mécanisme de direction, biellette de commande, bras intermédiaire, barre d'accouplement, barre de direction, levier d'attaque de fusée, fusée d'essieu, moyeux, roues, cache-roues	2	2-B9
• Pneus, colonne de direction, volant	4	2-B11
• Essieu avant, bras de connexion, jeu d'amortisseurs	8	2-B15
• Barre stabilisatrice	10	2-B17

GRUPPE 6
Vorderachse Räder Lenkung
INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	Grid
Vorderachse, Lenkung, Naben, Räder	2	2-B9
• Lenkvorrichtung, Lenkstockhebel, Umlenkhebel, Spurstange, Lenkstange, Lenkhebel, Achsschenkel, Naben	2	2-B9
Räder, Radkappen	4	2-B11
• Radzierringe, Lenksäule, Lenkrad	4	2-B11
• Vorderachse, Schwingarm, Stossdämpfersatz	8	2-B15
• Querstabilisator	10	2-B17

GRUPO 6
Eje delantero Ruedas Sistema de dirección
INDICE

	Page	Grid
Eje delantero, dirección cubos, ruedas	2	2-B9
• Sistema de dirección, brazo de mando, brazo intermedio, barra de acoplamiento, barras de dirección, brazo de mando, manguetas, cubos ruedas, tapacubos	2	2-B9
• Anillo de rueda, columna de dirección, volante	4	2-B11
• Eje delantero, brazos triangulares, juego de amortiguadores	8	2-B15
• Estabilizador	10	2-B17



Sida	2	Grupp	6	Framaxel, styrning, nav, hjul	Front axle, steering, hubs, wheels	Illustration	Utgåva	1		
Page		Group					10582 Issue			
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detail nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	004
1	-	-	-	-	-	Framaxel	Front axle	-	SE SIDA 8	010
2	1	-	-	-	250085-8	Styrinrättning	Steering gear	4	-	020
	1	-	-	-	250143-5	Styrinrättning	Steering gear	4	USA CAN	030
	-	1	-	-	250086-6	Styrinrättning	Steering gear	4	182 CH-30000	040
	-	1	-	-	250144-3	Styrinrättning	Steering gear	4	182 CH 30001-183	050
	-	-	-	-	-	*Det se sida 12	*Components see page 12 ..	-	-	060
3	3	3	-	-	942547-1	Skruv	Bolt	0	-	070
4	3	3	-	-	192495-0	Bricka	Washer	0	-	080
5	3	3	-	-	950354-1	Mutter	Nut	0	-	090
6	1	-	-	-	866349-6	Pitmanarm	Drop arm	3	-	100
	-	1	-	-	866350-4	Pitmanarm	Drop arm	3	-	110
7	1	1	-	-	950389-7	Mutter	Nut	0	-	120
8	1	-	-	-	671454-7	Mellanarm	Steering idler arm	3	-	130
	-	1	-	-	671455-4	Mellanarm	Steering idler arm	3	-	140
9	1	1	-	-	671444-8	*Bussning	*Bushing	2	-	150
10	1	1	-	-	960145-1	*Bricka	*Washer	0	-	160
11	1	1	-	-	950356-8	*Mutter	*Nut	0	-	170
12	3	3	-	-	942529-8	Skruv	Bolt	0	-	180
13	3	3	-	-	192495-0	Bricka	Washer	0	-	190
14	3	3	-	-	950354-1	Mutter	Nut	0	-	200
15	1	1	-	-	-	Parallellstagg	Tie rod	-	SE SIDA 14	210
16	1	1	-	-	-	Styrstag	Steering rod	-	SE SIDA 14	220
17	1	1	-	-	657834-8	Styrarm, V	Steering arm, L	3	-	230
	1	1	-	-	657835-5	Styrarm, H	Steering arm, R	3	-	240
18	2	2	-	-	-	Spindel	Steering knuckle	-	SE SIDA 10	250
19	4	4	-	-	955535-0	Skruv	Bolt	0	L 32	260
	4	4	-	-	955539-2	Skruv	Bolt	0	L 64	270
20	8	8	-	-	955950-1	Låsbricka	Lock washer	0	-	280
21	8	8	-	-	950354-1	Mutter	Nut	0	-	290
22	2	2	-	-	866925-1	Bromsskiva	Brake disc	3	182 CH-30000	300
23	2	2	-	-	-	*Nav	*Hub	8	-	310
24	2	2	-	-	181458-1	*Rullager, yttering	*Roller bearing, cup	5	-	320
25	2	2	-	-	181457-3	*Rullager, yttering	*Roller bearing, cup	5	-	330
26	10	10	-	-	657874-4	*Hjulbult, främre	*Wheel stud, front	2	-	340
	-	-	-	-	-	Hjulbult, bakre	Wheel stud, rear	-	SE GRUPP 4	350
27	2	2	-	-	682304-1	Bromsskiva	Brake disc	3	182 CH 30001-183	360
28	2	2	-	-	682299-3	Nav	Hub	3	182 CH 30001-183	370
29	2	2	-	-	181458-1	*Rullager, yttering	*Roller bearing, cup	5	-	380
30	2	2	-	-	181457-3	*Rullager, yttering	*Roller bearing, cup	5	-	390
31	10	10	-	-	657874-4	*Hjulbult, främre	*Wheel stud, front	2	-	400
	-	-	-	-	-	Hjulbult, bakre	Wheel stud, rear	-	SE GRUPP 4	410
32	2	2	-	-	950045-5	Skruv	Screw	0	-	420
33	2	2	-	-	181130-6	Rullager, innerring	Roller bearing, cone	5	-	430
34	2	2	-	-	18448-1	Rullager, innerring	Roller bearing, cone	5	-	440
35	2	2	-	-	88640-8	Oljetätning	Oil seal	5	-	450
36	2	2	-	-	87464-4	Bricka	Washer	2	-	460
37	2	2	-	-	153042-7	Mutter	Nut	0	-	470
38	2	2	-	-	907849-4	Saxpinne	Split pin	5	-	480
39	2	2	-	-	87485-1	Fettkapsel	Grease cup	2	-	490
40	5	5	-	-	682280-1	Hjul, 15-4,5 tum	Wheel, 15-4,5 inch	1	182 CH-30000	500
41	20	20	-	-	87699-5	Mutter	Nut	1	182 CH-30000	510
42	4	4	-	-	670437-3	Navkapsel	Hub cap	1	182 CH-30000	520
43	5	5	-	-	682000-5	Hjul, 15-4,5 tum	Wheel, 15-4,5 inch	1	182 CH 30001-37549	530
	5	5	-	-	684001-1	Hjul, 15-5,5 tum	Wheel, 15-5,5 inch	1	182 CH 37550-183	540
44	20	20	-	-	888984-4	Mutter	Nut	1	182 CH 30001-183	550
45	5	5	-	-	884231-4	Emblem	Emblem	1	182 CH 30001-37549	560
46	5	5	-	-	884230-6	Bricka	Washer	1	182 CH 30001-37549	570
47a	5	5	-	-	955162-2	Skruv	Screw	0	182 CH 30001-37549	580
47b	4	4	-	-	884835-2	Navkapsel	Hub cap	1	182 CH 37550-183	590
47c	4	4	-	-	1210343-8	Emblem	Emblem	-	182 CH 37550-183	600



Side	Grupp	Framaxel, styrning	Front axle, steering,	Illustration	Utgåva				
4	6	nav, hjul	hubs, wheels	10582 Issue	2				
Page	Group								
Pos.	Antal/Quantity			Detail nr	Benämning	Description	Sets	Anmärkning	
Fig.	VST	HST		Part No			Kit	Notes	004
48a	4	4	—	—	682086-4	Hjulring	1	182 CH 30001-183	010
48b	4	4	—	—	1212376-6	Skyddshylsa			011
49	2	2	—	—	665045-1	Medbringare	4	182 CH-30000 EXCL USA, CA	020
	1	—	—	—	665045-1	Medbringare	4	USA, CAN.	030
	1	1	—	—	665045-1	Medbringare	4	182 CH 30001-183	040
50	1	—	—	—	682080-7	Hylsa	4	USA, CAN	050
	1	1	—	—	682080-7	Hylsa	4	182 CH 30001-183	060
51	1	—	—	—	681979-1	Mutter		USA, CAN	070
	1	1	—	—	681979-1	Mutter		182 CH 30001-183	080
52	ERF	ERF	—	—	940162-1	Skruv	0		090
53	ERF	ERF	—	—	950354-1	Mutter	0		10
54	1	1	—	—	664428-0	Kopplingskiva	3		110
55	4	4	—	—	192027-1	Skruv	0		120
56	4	4	—	—	950353-3	Mutter	0		130
57	1	1	—	—	664430-8	Rattstång	3	182 CH-30000	140
58	1	1	—	—	665290-3	Ratttrör		182 CH-30000	150
59	2	2	—	—	665144-9	Kullager	2	182 CH-30000	16
60	2	2	—	—	85612-0	•Fjäder	3		170
61	2	2	—	—	85613-8	•Säte	3		180
62	1	1	—	—	914456-8	Låsring	0	182 CH-30000 (664437)	190
63	1	1	—	—	191622-0	Bricka	0	182 CH-30000	200
64	1	1	—	—	662650-7	Rattstång	3	182 CH 30001-35782	210
	1	1	—	—	665356-8	Rattstång		182 CH 35783-38653	220
								183 CH-796	221
								ERS AV 1212290-9,	222
								1212291-7, 687109-9	223
	1	1	—	—	1212290-8	Rattstång	3	182 CH 38654-	224
								183 CH 797-	225
65	1	1	—	—		•Ratttrör	8		230
66	2	2	—	—	85611-2	•Kullager	2		240
67	2	2	—	—	85612-0	•Fjäder	3		250
68	2	2	—	—	85613-8	•Säte	3		260
69	1	1	—	—	914456-8	Låsring	0		270
70	1	1	—	—	942270-0	Mutter	0		280
71	1	1	—	—	665112-8	Stöd, övre		182 CH-30000	290
72	3	3	—	—	665834-8	Justermellanlägg		182 CH-30000	300
73	1	1	—	—	683447-7	Stöd, övre		182 CH 30001-183	310
74	1	1	—	—	680404-1	Mellanlägg		182 CH 30001-183	32
75	1	1	—	—	665115-2	Konsoi		182 CH 30001-183	330
76	1	1	—	—	683230-7	Klammer		182 CH 30001-183	340
77	1	—	—	—	665113-7	Stöd, undre			350
	—	1	—	—	665123-6	Stöd, undre			360
78	1	1	—	—	665297-8	Klammer			370
79	2	2	—	—	659365-1	Gummibussning		182 CH-30000	38
	2	2	—	—	676317-1	Gummibussning		182 CH 30001-183	390
80	ERF	ERF	—	—	955513-7	Skruv	0	1/4-20 UNC	400
	ERF	ERF	—	—	955638-2	Skruv	0	1/4-28 UNF	410
	ERF	ERF	—	—	955523-6	Skruv	0	5/16-18 UNC	420
	ERF	ERF	—	—	955555-6	Skruv	0	5/16-24 UNF	430
81	ERF	ERF	—	—	682898-2	Skruv	0	5/16-18 UNC	440
82	ERF	ERF	—	—	950372-3	Mutter	0	1/4-20 UNF	450
	ERF	ERF	—	—	950352-8	Mutter	0	1/4-20 UNC	460
83	ERF	ERF	—	—	955893-3	Bricka	0		470
84	ERF	ERF	—	—	955920-4	Fjäderbricka	0	DI 8,5	480
	ERF	ERF	—	—	955921-2	Fjäderbricka	0	DI 8,5	490
85	1	1	—	—	654011-4	Tätningsskrage	4		500
86	1	1	—	—	66648-8	Klammer			510
87	1	1	—	—	955137-5	Skruv	0		520
88	1	1	—	—	940090-4	Bricka	0		530
89	1	1	—	—		Medbringare		SE GRUPP 3	540
90	1	1	—	—		Hus		SE GRUPP 3	550
91	3	3	—	—	955117-7	Skruv	0		560




Sida Page	6	Grupp Group	6	Framaxel, styrning nav, hjul	Front axle, steering hubs, wheels	Illustration Utgåva 10582 Issue	1
--------------	---	----------------	---	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	VST	HST								
92	1	1	—	—	673423-0	Ratt	Steering wheel	2		004
93	1	1	—	—	673514-6	•Kontaktring	•Contact ring			010
94	1	1	—	—	951124-7	•Råffelpinne	•Grooved straight pin	0		020
95	1	1	—	—	673516-1	•Signalring	•Horn ring	3		030
96	1	1	—	—	673518-7	••Kontaktbricka	••Contact washer			040
97	3	3	—	—	673521-1	••Isolerbussning	••Insulating bushing	3		050
98	1	1	—	—	673522-9	••Isolerbricka	••Insulating washer	3		060
99	3	3	—	—	673524-5	••Taggbricka	••Tag washer	2		070
100	3	3	—	—	673523-7	••Tryckfjäder	••Thrust spring	3		080
101	3	3	—	—	673520-3	••Bricka	••Washer	3		090
102	3	3	—	—	673519-5	••Ansatsakrur	••Stop screw	3		100
103	1	1	—	—	673526-0	Stötskydd	Shock guard	3		110
	—	—	—	—		Signalledning	Horn cable		SE GRUPP 3	130
	2	2	—	—	273160-2	Framhjulslagersats	Front wheel bearing kit	1		140



Sida	Grupp	Framaxel	Front axle	Illustration	Utgåva				
8	6				3				
Page	Group				6940 Issue				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detail nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	682103-7	Framaxel	Front suspension cross member	2	
2	2	—	—	—	955562-4	Skruv	Bolt	0	
3	2	—	—	—	672068-4	Låsbricka	Lock washer	1	
4	4	—	—	—	955572-3	Skruv	Bolt	2	
5	4	—	—	—	955356-6	Mutter	Nut	0	
6	6	—	—	—	955898-2	Bricka	Washer	0	
7	—	—	—	—	—	Justermellanlägg	Shim	—	
8	ERF	—	—	—	654047-0	•Tj 2	•Th 2	1	
9	ERF	—	—	—	654048-0	•Tj 3	•Th 3	1	
10	1	—	—	—	671351-5	Länkarm, V	Wishbone, L	1	
11	1	—	—	—	671352-3	Länkarm, H	Wishbone, R	1	
12	2	—	—	—	182113-9	Skruv	Bolt	0	
13	4	—	—	—	663875-7	Gummibussning	Rubber bushing	1	
14	2	—	—	—	667792-6	Bricka	Washer	2	
15	2	—	—	—	667791-8	Bricka	Washer	2	
16	2	—	—	—	950357-4	Mutter	Nut	0	
17	2	—	—	—	663477-8	Konsol	Bracket	—	182 CH-39068, 183 CH-1349
18	2	—	—	—	1210389-1	Konsol	Bracket	—	182 CH 39069-, 183 CH 1350-
19	2	—	—	—	662203-9	Gummibuffert	Rubber cushion	3	
20	2	—	—	—	955783-6	Mutter	Nut	0	
21	2	—	—	—	955922-0	Fjäderbricka	Spring washer	0	
22	2	—	—	—	667038-4	Kulled	Ball joint	—	ERS AV 273038-0
23	2	—	—	—	—	•Gummikåpa	•Rubber boot	8	
24	2	—	—	—	667040-0	•Låsring	•Circlip	2	
25	2	—	—	—	950376-4	Mutter	Nut	0	1 1/2"-20 UNF
26	2	—	—	—	272038-0	Kulledssats	Ball joint kit	1	
27	2	—	—	—	—	•Kulled	•Ball joint	5	
28	2	—	—	—	673623-5	•Hylsa	•Sleeve	5	
29	2	—	—	—	—	•Gummikåpa	•Rubber boot	5	
30	2	—	—	—	672790-3	•Låsring	•Circlip	5	
31	2	—	—	—	672789-5	•Låsring	•Circlip	5	
32	2	—	—	—	190142-0	•Mutter	•Nut	5	M12X1,6
33	2	—	—	—	907849-4	•Saxpinne	•Split pin	5	
34	6	—	—	—	955537-8	•Skruv	•Screw	5	
35	6	—	—	—	950354-1	•Mutter	•Nut	5	
36	8	—	—	—	940097-9	•Bricka	•Washer	5	
37	2	—	—	—	276552-7	Stötdämparsats	Shock absorber kit	1	
38	2	—	—	—	—	•Stötdämpare	•Shock absorber	5	
39	8	—	—	—	670129-8	•Gummibussning	•Rubber bushing	5	(87740)
40	4	—	—	—	955848-7	•Mutter	•Nut	5	
41	8	—	—	—	87741-5	Bricka	Washer	2	
42	2	—	—	—	88328-9	Bricka	Washer	2	
43	2	—	—	—	672228-4	Fäste	Anchorage	3	
44	4	—	—	—	955523-6	Skruv	Bolt	0	
45	4	—	—	—	955949-3	Låsbricka	Lock washer	0	
46	2	—	—	—	653184-2	Fjäder	Spring	1	182 CH-39068, 183 CH-1349
47	2	—	—	—	1212034-1	Fjäder	Spring	1	182 CH 39069-, 183 CH 1350-
48	2	—	—	—	672701-0	Gummimellanlägg	Rubber spacer	3	
49	2	—	—	—	—	•Bricka	•Washer	8	
50	2	—	—	—	671440-6	Länkarm	Wishbone	1	
51	2	—	—	—	950043-5	Axel	Shaft	2	
52	4	—	—	—	17033-7	Gummibussning	Rubber bushing	1	
53	4	—	—	—	663410-1	Hylsa	Sleeve	2	
54	4	—	—	—	120802-4	Bricka	Washer	0	
55	4	—	—	—	950366-6	Mutter	Nut	0	
56	—	—	—	—	—	Justermellanlägg	Shim	—	
57	ERF	—	—	—	654107-2	•Tj 0,15	•Th 0.15	1	
58	ERF	—	—	—	654106-4	•Tj 0,50	•Th 0.50	1	
59	ERF	—	—	—	654105-6	•Tj 1,00	•Th 1.00	1	
60	ERF	—	—	—	658789-5	•Tj 3,00	•Th 3.00	2	
61	ERF	—	—	—	658770-3	•Tj 6,00	•Th 6.00	3	



VOLVO
EA 67 80




Sida	Grupp	Fremaxel	Front axle	Illustration	Utgåva					
10	6				2					
Page	Group				6940 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
50	4	—	—	—	653409-3	Krampa	U-bolt	2		010
51	8	—	—	—	950354-1	Mutter	Nut	0		020
52	4	—	—	—	855550-9	Skruv	Bolt	0		030
53	2	—	—	—	942942-4	Låsbricka	Lock washer	0		040
54	2	—	—	—	83107-3	Gummibuffert	Rubber cushion	3		050
55	2	—	—	—	273030-7	Kulledssets	Ball joint kit	1		060
	2	—	—	—		•Kulled	•Ball joint	3		070
56	2	—	—	—	673622-7	•Hylsa	•Sleeve	3		080
57	2	—	—	—		•Gummikåpa	•Rubber boot	3		090
58	2	—	—	—	672786-1	•Spännring	•Tensioner ring	3		100
59	2	—	—	—	672785-3	•Spännring	•Tensioner ring	3		110
60	4	—	—	—	940135-7	•Skruv	•Screw	3		120
61	4	—	—	—	950353-3	•Mutter	•Nut	3		130
62	2	—	—	—	940161-3	•Skruv	•Screw	3		140
63	2	—	—	—	950353-3	•Mutter	•Nut	3		150
64	2	—	—	—	653032-3	Spindel	Steering knuckle	2		160
65	2	—	—	—	153042-7	Mutter	Nut	0		170
66	2	—	—	—	907849-4	Saxpinne	Split pin	0		180
67	1	—	—	—	653356-6	Krängningshämmare	Anti-roll bar	3	182 CH-30000	190
	1	—	—	—	682433-8	Krängningshämmare	Anti-roll bar	3	182 CH 30001-183	200
68	2	—	—	—	657839-7	Gummibussning	Rubber bushing	2		210
69	2	—	—	—	672217-7	Klammer	Clamp	2		220
70	4	—	—	—	944429-0	Skruv	Bolt			230
71	4	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer		TID UTF	240
72	2	—	—	—	657841-3	Distansrör	Spacer tube	3		250
73	2	—	—	—	191707-9	Skruv	Bolt	0		260
74	8	—	—	—	83126-3	Bricka	Washer	1		270
75	8	—	—	—	83125-5	Gummibussning	Rubber bushing	1		280
76	2	—	—	—	955326-3	Mutter	Nut	0		290
77	2	—	—	—	654403-5	Skruv	Bolt	3		300
78	2	—	—	—	81182-8	Mutter	Nut	2		310



Sida	Grupp	Styrinrättning	Steering gear	Illustration	Utgåva
12	6				2
Page	Group			6919	Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detail nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	250 085	250 086	250 143	250 144						
1	1	—	—	—	250085-8	Styrinrättning	Steering gear	4 VST.		010
	—	1	—	—	250086-6	Styrinrättning	Steering gear	4 HST		020
	—	—	1	—	250143-5	Styrinrättning	Steering gear	4 VST		030
	—	—	—	1	250144-3	Styrinrättning	Steering gear	4 HST.		040
2	1	—	—	—	662345-8	•Hus	•Housing			050
	—	1	—	—	662346-6	•Hus	•Housing			060
	—	—	1	1	•Hus	•Housing				070
3	2	2	2	2	66627-8	••Bussning	••Bushung	6 S		080
4	1	1	1	1	114271-0	••Tätningarring	••Seal ring	6 S		090
5	1	1	1	1	672248-4	••Tätningarring	••Seal ring	6 S		100
6	1	—	—	—	662347-4	•Snäckaskruv	•Worm mask	3		110
	—	1	—	—	662348-2	•Snäckaskruv	•Worm mask	3		120
	—	—	1	—	662630-8	•Snäckaskruv	•Worm mask	3		130
	—	—	—	1	664305-6	•Snäckaskruv	•Worm mask	3		140
7	1	1	1	1	85416-1	•Kullagerring	•Ball bearing race	2		150
8	1	1	1	1	85417-8	•Kullagerring	•Ball bearing race	2		160
9	2	2	2	2	85418-7	•Kulring	•Ball race	2		170
10	1	1	1	1	666708-8	•Bricka	•Washer			180
11	—	—	—	—	•Justermetalllägg	•Shim				190
	ERF	ERF	ERF	ERF	666707-7	••Tj 0,10	••Th 0,10	5		200
	ERF	ERF	ERF	ERF	666708-5	••Tj 0,12	••Th 0,12	5		210
	ERF	ERF	ERF	ERF	666708-3	••Tj 0,15	••Th 0,15	2		220
12	1	1	1	1	666708-1	•Lock	•Cover			230
13	2	2	—	—	956297-7	•Skruv	•Bolt	0 L 25		240
	—	—	2	2	956298-1	•Skruv	•Bolt	0 L 20		250
14	2	2	—	—	956291-2	•Fjäderbricka	•Spring washer	5		260
15	2	2	—	—	180788-2	•Skruv	•Bolt	0 L 18		270
	—	—	2	2	956295-1	•Skruv	•Bolt	0 L 20		280
16	2	2	—	—	180296-4	•Låsbricka	•Lock washer	5		290
17	1	—	1	—	662349-0	•Utgående axel	•Lever shaft	3		300
	—	1	—	1	662350-8	•Utgående axel	•Lever shaft	3		310
18	1	1	1	1	666218-2	••Justerbricka	••Adjuster screw			320
19	—	—	—	—	••Justerbricka,alt	••Adjuster washer,alt				330
	1	1	1	1	666331-3	••Tj 2,15	••Th 2,15			340
	1	1	1	1	666219-0	••Tj 2,20	••Th 2,20			350
	1	1	1	1	666220-8	••Tj 2,25	••Th 2,25			360
	1	1	1	1	666221-6	••Tj 2,30	••Th 2,30			370
	1	1	1	1	666222-4	••Tj 2,35	••Th 2,35			380
	1	1	1	1	666223-2	••Tj 2,40	••Th 2,40			390
	1	1	1	1	666224-0	••Tj 2,45	••Th 2,45			400
20	1	1	1	1	666226-7	••Låsnag	••Circlip	2		410
21	1	1	1	1	666704-4	•Packning	•Gasket	5		420
22	1	1	—	—	666214-1	•Lock	•Cover	4		430
	—	—	1	1	678240-3	•Lock	•Cover	4		440
23	1	1	—	—	180784-3	•Propp	•Plug	2		450
	—	—	1	1	678241-1	•Propp	•Plug	2		460
24	4	4	4	4	956297-7	•Skruv	•Bolt	0 L 25		470
25	4	4	—	—	662347-8	•Bricka	•Washer	5		480
26	1	1	1	1	678242-9	•Låsmutter	•Lock nut	2		490
	1	1	1	1	64629-5	Reparationskit	Repair kit	2		500





VOLVO
KA 6919



Sida Page	Grupp Group	Parallellstag, styrstag	Tie rod, steering rod	Illustration Utgåva 6920 Issue
14	6			2

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	—	—	—	660979-6	Parallellstag	Tie rod	3		010
2	1	—	—	—	661232-9	•Rör	•Tube	3		020
3	1	—	—	—	654431-2	•Kulled, v-gängad	•End, lh thread	1		030
	1	—	—	—	654432-0	•Kulled, h-gängad	•End, rh thread	1		040
4	2	—	—	—		•Gummikåpa	•Rubber boot	8		050
5	2	—	—	—	670420-9	•Låsring	•Circlip	2		060
6	2	—	—	—	672785-3	•Spännring	•Tensioner ring	2		070
7	1	—	—	—	661238-1	•Mutter, v-gängad	•Nut, lh thread	3		080
	1	—	—	—	661239-9	•Mutter, h-gängad	•Nut, rh thread	3		090
8	1	—	—	—	654596-2	Styrstag, V	Steering rod L	1		100
	1	—	—	—	654597-0	Styrstag, H	Steering rod R	1		1
9	4	—	—	—		•Gummikåpa	•Rubber boot	8		120
10	4	—	—	—	670420-9	•Låsring	•Circlip	2		130
11	4	—	—	—	672785-3	•Spännring	•Tensioner ring	2		140
12	6	—	—	—	190573-6	Mutter	Nut	0		150
13	6	—	—	—	907824-7	Saxpinne	Split pin	0		160



VOLVO
KA 6920

